

Wifi 热点使用方法

一、 快速使用

名称: 控制器序列号, 如:"K16-B17-12345";

密码: 12345678;

二、 文件说明

LedEditor_V10.exe --- 节目编辑控制软件,可以制作节目、更改
 Wifi 参数等;

 XiXun_k_[SV51xx.xxxa]_xxx.zip --- 控制器热点支持最新配套升级包, 一般不需升级;

三、 详细使用:

1. Wifi 热点名称默认为控制器的出厂序列号,如:"K16-B17-12345",密码 默认为: "12345678";

2. K16型 LED 显示屏控制器默认出厂设置状态为 Wifi 热点打开状态,其他型号的控制器需手工开启;

3. 如需更改热点名称、密码,需安装此目录下最新版本的 LedEditor_V10 节目编辑控制软件,操作方法如下:

LedEditor: 设置菜单;

--->硬件参数;

--->密码: 888;

--->"Wifi参数"配置按钮。



| 硬件参数设置 | | × | |
|---|---|--------------|---|
| LEUJ屏幕序列号:k16-b16-02136 | | 刷新 | |
| ○ 自动获取IP地址 ● 使用下面的IP地址 IP地址: 192.168.0 .200 子网摘码: 255.255.255.0 默认网关: 192.168.0.1 | C 串口配置 串口号: COM_RS232 ▼ 波特室 57600 ▼ | 设置 | |
| ✓ 启动互联网服务 ● 服务器域名 ● 服务器静态IP → 正接服务端口 30001 | WiFi参数设置 □ 启用wifi □ 日用wiFi做共写 | > ₽AP热点使用 | < |
| ✓ 数据中心转发 隶属用户名 PleaseSet 发送 APN: | Wifi热点名 k16-b15-02135 | | |
| ✓ LUB(広(485年山或比旧使用) (35 标识号[1-65535] □ 故障处理,如无故障或非专业人员请勿操作此) | 密钥 12345678 🔽 显示密码 | | |
| | 发送 | _ | |

4. 控制器的软件出厂已经是最新的版本,默认不需要升级;

如需升级控制器的软件版本到配套的 LedEditorV10 软件,操作方法如下:

LedEditor: 设置菜单;

- ---> 硬件参数;
- ---> 密码: 888;
- ---> 勾选"故障处理";
- ---> 勾选"升级大屏幕控制器程序";
- ---> 右侧"升级"按钮;

| LED屏幕序列号:k16-b15-02135 | |
|---|--|
| | 刷新 |
| ○ 自动获取IP地址 ● 使用下面的IP地址 IP地址: 192.168.0.200 子网摘码: 255.255.255.0 默认网关: 192.168.0.1 | C 串口配置 串口号: COM_BS232 设持室 57600 ▼ WiFi配置 |
| ✓ 启动互联网服务 ● 服务器域名 ■ www.ledm2m.net ▲ 番用域 | 格 |
| ○ 服务器静态IP 大屏幕 注接服务端口 30001 | |
| ✓ 数据中心转发 隶属用户名 PleaseSet 发送 | ★ 发送 3G状态 用户名 密码 |
| ✓ ID配置(485串口或kP时使用) 35 标识号[1-65535]1 | (1 ⁷ 239) <u>设置</u> PTP配置 |
| | |
| ✓ 乾隆处理,如无故障或非专业人员请勿操作此项 ○ 恢复大屏幕到指定的IP,该选项适合由于遗忘大屏件却搜索不到大屏幕的情况 新IP地址: | 关闭]] 关闭] 关闭] 关闭] 关闭] 关闭] 关闭] 关闭 |
| ✓ 如障处理,如无故障或非专业人员请勿操作此项 ○ 恢复大屏幕到指定的IP,该选项适合由于遗忘大屏件却搜索不到大屏幕的情况 新IP地址: ✓ 升级大屏幕控制器程序 | 关闭 译幕IP, 计算机与大屏幕连接正常, 但计算机软 设置 0% |
| ✓ な障处理,如无故障或非专业人员请勿操作此项 ○ 恢复大屏幕到指定的IP,该选项适合由于遗忘大屏件却搜索不到大屏幕的情况 新IP地址: ✓ 升级大屏幕控制器程序 ✓ GPS校时 时区 | 关闭 7幕IP, 计算机与大屏幕连接正常, 但计算机软 设置 0% 升级 夏令制 间隔 60 秒 发送 |
| ✓ な障处理,如无故障或非专业人员请勿操作此项 ○ 恢复大屏幕到指定的IP,该选项适合由于遗忘大屏件却搜索不到大屏幕的情况 新IP地址: ✓ 升级大屏幕控制器程序 ✓ 升级大屏幕控制器程序 ✓ GPS校时 时区 □ 启动网络校时功能 | 关闭 詳幕IP, 计算机与大屏幕连接正常, 但计算机软 设置 0% 升级 1 夏令制 间隔 60 秒 发送 时间偏差(分钟) |



5. 如找不到控制器的 Wifi 热点、忘记密码等, 解决办法如下:

a. 检查天线是否正确, 天线与插座一头为针(公), 另一头为孔(母);

- b. 检查 Wifi 天线有无正确连接;
- c. 通过网线与控制器的 PC 网口连接,检查 Wifi 参数是否正确;

d. 万不得已的情况下,需恢复出厂设置,此操作会丢失所有配置的参数和节目,默认会自动再打开 Wifi 热点,描述见解释 2;

6. 恢复出厂设置方法如下:

显示屏断电;

- ---> 按住控制器电路板上的"TEST"按钮;
- ---> 通电 10 秒钟左右;
- ---> 运行灯和警告指示灯同时闪烁即可松开,控制器会自动启动并恢复到出厂状态;
- 7. 技术支持: www.ledok.cn QQ: 2881359475 Tel: 18038068559